



Fő ikonok leírása

Ikonok	Leírás
T	Egyirányú hívás adása
R	Egyirányú hívás fogadása
+/-	Fogadott állapotüzenetek
□	Akkumulátor sávjának ikonja
↑	Jelerősség sávjának ikonja
¶	Külső hangszóró és nincs használatban
🔊	Hangszerök és hangok némiítva
🔒	Billentyk lezártva
✉	Fogadott szöveges üzenetek
↗	Direkt hívás, nincs elérhető direkt üzemmódú eszköz
👉	Figyelés bekapcsolva
🔒	Rádió-összeköttetés titkosítása nincs használatban
📡	Átvitel korlátozása aktív
[T]	A hálózati kapcsolat megszakadt, korlátozott szolgáltatás érhető el
⌚	GPS vevő bekapcsolva

Navigálás a menüelemekkel vagy a billentyűzeten



Jelen dokumentum a Cassidian Finland Oy tulajdonában lévő. Engedély nélkül nem másolható és nem forgalmazható.
www.cassidian.com

TRA/TRAPP/0036 0.1.01/HU

DEFENDING WORLD SECURITY



TMR880i
Gyors áttekintés

UM
PS11359AHUAA01
07/2012

CASSIDIAN

A rádió megismerése

Be-/kikapcsolás Hazai csoport választása (vissza gomb)



Navigáció

A képernyón megjelenített funkciók elérése



Használatbavétel

Kapcsolja be a rádiót.

- 1 Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.
- 2 Ha a rádió telefonos vagy biztonsági kódot kér, adja meg ezeket, és válassza az **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Az alapértelmezett telefonos kód az 1234.

Megjegyzés: ez a Gyors áttekintés segít a felhasználóknak a rádióval kapcsolatos első lépésekben. A rádió használatával kapcsolatos részletes információk a teljes Felhasználói útmutatóban találhatók: <https://pmronline.cassidian.com>.

Hívások kezdeményezése és fogadása (1/2)

Hívás kezdeményezése

Csoporthívás

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a kívánt mappához.
- 3 Válassza a **Választ** elemet.
- 4 Addig forgassa a csoportválasztót, amíg a kívánt csoporthoz nem ér.
- 5 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 6 Kezdjen beszálni, amikor egy rövid hangot hall.

Expresszhívás

- 1 TETRA szám esetén: írja be a számot. Telefonszám esetén: írja be a számot, nyomja meg a  gombot, majd görgessen a **Telefon** ponthoz.
- 2 Tartsa nyomva a PTT gombot.

Telefonhívás

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen a vonatkozó számítípushoz a **Privát**, **Röv. száma**, **Telefon**, vagy **Iroda mell.** részen.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása (2/2)

Elsőbbségi hívás

Tartsa nyomva az elsőbbségi hívás gombját az előre megadott cél hívásához.

Hívás direkt módban

- 1 Válassza a **Menü**→**Beállítások**→**Telefon-beállítások**→**Aktív mód**→**Direkt** lehetőséget.
- 2 Forgassa a csoportválasztót addig, amíg el nem éri a kívánt csatornát, majd nyomja meg a vissza gombot a vonatkozó csoport kiválasztásához. vagy írja be a címzett számát.
- 3 Tartsa nyomva a PTT gombot.

Hívás fogadása

Nyomja meg a  vagy  gombot.

Csoporthívás vagy expresszhívás

- 1 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 2 Kezdjen beszálni, amikor egy rövid hangot hall.

Szöveges üzenetek küldése

Állapotüzenet küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Lapozzon a vonatkozó állapotüzenethez.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Görgessen a vonatkozó számítípushoz.
- 7 Válassza a **Küldés** pontot.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Írja be az üzenet szövegét.
- 3 Válassza a **Küldés** pontot.
- 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Görgessen a vonatkozó számítípushoz.
- 7 Válassza a **Küldés** pontot.

Megjegyzés: szervezete eltérő funkciókat is rendelhet a  és  gombokhoz.