



### Fő ikonok leírása

Ikonok	Leírás
[T]	Egyirányú hívás adása
[R]	Egyirányú hívás fogadása
[+/-]	Fogadott állapotüzenetek
[□]	Akkumulátor sávjának ikonja
[+/-]	Jelerősség sávjának ikonja
[H]	Hangszóró használatban
[H+P]	Hangszóró és fülhallgató használatban
[F]	Felső mikrofon kiválasztva
[F+H]	Hangszórók és hangok némítva
[B]	Billentyk lezársa
[E]	Fogadott szöveges üzenetek
[F]	Figyelés bekapcsolva
[R]	Rádió-összeköttetés titkosítása nincs használatban
[PTT]	Átvitel korlátozása aktív
[PTT]	A hálózati kapcsolat megszakadt, korlátozott szolgáltatás érhető el
[GPS]	GPS vevő bekapcsolva

Jelen dokumentum a Cassidian Finland Oy tulajdonában lévő. Engedély nélkül nem másolható és nem forgalmazható.  
www.cassidian.com

TRA/TRAPP/0035 0.1.01/HU



**THR880i**  
Gyors áttekintés

UM  
PS11358AHUAA01  
07/2012

**CASSIDIAN**  
AN EADS COMPANY

### A rádió megismerése





## Használatbavétel

### Az akkumulátor behelyezése

- 1 Az akkumulátor fedélénél kinyitásához nyomja felfelé a kioldógombot



- 2 Csúsztassa be az akkumulátort a rádióba.

- 3 Csúsztassa lefelé a nagyujjával az akkumulátor fedelét úgy, hogy a pántok melletti záróhorgokat benyomja a fedél (1) alá, majd nyomja lefelé, amíg kattanást nem hall (2)



### Kapcsolja be a rádiót.

- 1 Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.
- 2 Ha a rádió telefonos vagy biztonsági kódot kér, adja meg ezeket, és válassza az **OK** lehetőséget.

*Megjegyzés: Az alapértelmezett telefonos kód az 1234.*

*Megjegyzés: ez a Gyors áttekintés segít a felhasználóknak a rádióval kapcsolatos első lépésekben. A rádió használatával kapcsolatos részletes információk a teljes Felhasználói útmutatóban találhatók: <https://pmronline.cassidian.com>.*

## Hívások kezdeményezése és fogadása (1/2)

### Hívás kezdeményezése

#### Csoporthívás

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Görgessen a kívánt mappához.
- 3 Válassza a **Választ** elemet.
- 4 Addig forgassa a csoportválasztót, amíg a kívánt csoporthoz nem ér.
- 5 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 6 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.

#### Expresszhívás

- 1 TETRA szám esetén: írja be a számot.
- Telefonszám esetén: írja be a számot, nyomja meg a gombot, majd görgessen a **Telefon** ponthoz.
- 2 Tartsa nyomva a PTT gombot.

#### Telefonhívás

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 2 Nyomja meg a gombot.
- 3 Görgessen a vonatkozó számítípushoz a **Privát**, **Röv. száma**, **Telefon**, vagy **Iroda mell.** részen.
- 4 Nyomja meg a gombot.

## Hívások kezdeményezése és fogadása (2/2)

### Elsőbbségi hívás

Tartsa nyomva az elsőbbségi hívás gombját az előre megadott cél hívásához.

### Hívás direkt módban

- 1 Válassza a **Menü**→**Beállítások**→**Telefon-beállítások**→**Aktív mód**→**Direkt** lehetőséget.
- 2 Forgassa a csoportválasztót addig, amíg el nem éri a kívánt csatornát, majd nyomja meg a vissza gombot a vonatkozó csoport kiválasztásához.
- vagy  
írja be a címzett számát
- 3 Tartsa nyomva a PTT gombot.

### Hívás fogadása

#### Telefonhívás

Nyomja meg a gombot.

#### Csoporth- vagy expresszhívás

- 1 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 2 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.

## Szöveges üzenetek küldése

### Állapotüzenet küldése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Lapozzon a vonatkozó állapotüzenethez.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Görgessen a vonatkozó számítípushoz.
- 7 Válassza a **Küldés** pontot.

### Szöveges üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a gombot.
  - 2 Írja be az üzenet szövegét.
  - 3 Válassza a **Küldés** pontot.
  - 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
  - 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
  - 6 Görgessen a vonatkozó számítípushoz.
  - 7 Válassza a **Küldés** pontot.
- Megjegyzés: szervezete eltérő funkciókat is rendelhet a és gombokhoz.*